


取扱説明書（日本語）

ビエラ コミュニケーション カメラ

保証書付き

品番 TY-CC20W

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


- 取扱説明書（本書）をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」（ 下記）を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 取扱説明書（本書）をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。


田
外
器

安全上のご注意 必ずお守りください


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（次は図記号の例です）

 してはいけない内容です。

 **警告**



■分解したり、改造したりしないでください
火災・感電の原因になります。

分解禁止

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意



- 不安定な取り付けかたをしないでください
落下して、けがの原因となることがあります。



水ぬれ禁止

- むらしたりしないでください
火災・感電の原因になることがあります。

型番

取り扱い上のご注意


- カメラのレンズ部分に手を触れないでください
レンズが汚れて、映像が不鮮明になることがあります。
- 使用中にUSBケーブルを引き抜かないでください
本機やテレビが正常に動作しなくなる場合があります。
この場合は、テレビ本体の電源ボタンでテレビの電源を切り、本機のUSBケーブルを接続してから、テレビの電源を入れ直してください。
- USBケーブルを無理に引っ張らないでください
故障の原因になることがあります。
- 落としたり、ぶつけたり、強い振動を加えたりしないでください
故障の原因になることがあります。
- 高温になる場所や強い磁気を帯びた物の近くでは、使用や保管をしないでください
故障や変形、誤動作などの原因になることがあります。
- ほこりや湯気、煙、水滴などがかかる場所では使用しないでください
故障の原因になることがあります。
- スタンド部を無理に曲げないでください
故障の原因になることがあります。

- 本機は、USB端子を搭載したパナソニック製ハイビジョンテレビ*でインターネット経由のビデオ通話や音声通話を利用する際に使用します。
 - テレビをブロードバンド回線でインターネットに接続することが必要です。
- ※一部使用できない機種があります。本機を使用できるテレビの機種については、パナソニックの商品サポート・ホームページをご覧ください。
<http://panasonic.jp/support/tv/connect/skype/index.html>


設置する

■各部の名称とはたらき

カメラ正面




カメラ側面




■カメラをテレビに取り付けて使用する場合

ディスプレイパネル背面上端の金属部にスタンドの磁石部分をはり付けます。



(中央部に取り付けた例)



■カメラを置いて使用する場合

テレビの正面で、なるべく顔に近い高さの水平な場所に置いて使用します。


お知らせ

- カメラとテレビのスピーカーの位置が近いと、テレビの音量によっては「ハウリング」と呼ばれる雑音が発生する場合があります。この場合は、テレビの音量を小さくしてご使用ください。

接続する

本機のUSBケーブルをテレビのUSB端子に接続します。

- ① テレビ本体の電源ボタンを押して、テレビの電源を切る
- ② 本機のUSBケーブルをテレビのUSB端子に差し込む



※USB端子への接続は、ご使用のテレビの取扱説明書でご確認ください。

端子の向きにコネクタの向きを合わせて差し込んでください。

- ③ テレビ本体の電源ボタンを押して、テレビの電源を入れる

お願い

- 必ずテレビ本体の電源ボタンを押して、電源を「切」「入」してください。
- USBハブを使わずに、直接、テレビのUSB端子に接続してください。
- 本機をパソコンや他社製テレビに接続して使用することはできません。
必ず当社製の、USB端子のあるテレビに接続してください。

カメラを使用する

- テレビをブロードバンド回線でインターネットに接続していることが必要です。
- 以降の操作は、テレビのリモコンで行います。テレビとリモコンの操作について、詳しくは、ご使用のテレビの取扱説明書をご覧ください。

① テレビの画面に、「らくらくアイコン」を表示する

② 「ビエラ・コネクト」を選び、「決定」を押す

③ カメラを使用する対象(例:「Skype™」など)を選び、「決定」を押す

- 以降は、画面の表示に従って、アカウントの登録、ビデオ通話や音声通話の発信と受信、またはカメラの調整などの操作を行ってください。

お知らせ

- 本機を使用する対象や手順、画面の表示は、予告なく変更される場合があります。
- Skypeへの接続・設定については、パナソニックの商品サポート・ホームページをご覧ください。
<http://panasonic.jp/support/tv/connect/skype/index.html>



Skypeは緊急電話には使用できません；

Skypeは通常の電話に取って代わるサービスではないため、緊急通報に使用することはできません。

お手入れ

- お手入れは柔らかい乾いた布を使ってください。
柔らかい布にほこりなどが付着していると、製品に傷がつきます。お手入れの前にほこりなどをはらってください。
なおベンジンやシンナー、ワックスなどは、塗装がはがれる原因になりますので、使用しないでください。

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



この記号はヨーロッパ連合内でのみ有効です。
本製品を廃棄したい場合は、日本国内の法律等
■ に従って廃棄処理をしてください。

中国域内での環境に関する情報



このシンボルマークは中国国内でのみ有効です。

仕様

使用電源	DC 5 V (USB電源) 500 mA
消費電力	最大 0.5 W
寸法	幅 180 mm × 高さ 47 mm × 奥行 28 mm
質量	約 100 g (USBケーブルを含む)
使用温度範囲	0 °C ~ 40 °C
レンズ	F/2.0 4層レンズ、最大視野角 56.8° (HDモード時)
マイク	単一指向性マイクroホン×4個
撮像素子	1/4インチ CMOSセンサー
解像度	1280 × 720 画素
フォーカス	固定フォーカス(約60 cm ~ ∞)
出力画像	HD、VGA、QVGA、QQVGA
出力形式	H.264、YUV
フレームレート	30 fps
インターフェース	USB 2.0

故障かな？ Q&A

まず次の項目を確認し、それでも直らないときはお買上げの販売店へご連絡ください。(🔍 10 ページ)

本機が動作しない

- ・本機の USB ケーブルがテレビの USB 端子に正しく接続されていますか？(🔍 5 ページ)

テレビ本体の電源ボタンを押して電源を切り、本機の USB ケーブルを接続し直してください。

- ・コミュニケーション カメラを利用するサービス (Skype など) を起動しましたか？(🔍 6 ページ)
コミュニケーション カメラに対応しているサービスを起動して正しく操作すると、本機は自動的に動作します。

- ・ご使用のテレビは、本機に対応している機種ですか？(🔍 3 ページ)

本機で撮影した映像が暗い、または粗い

- ・照明が不足しているのかも知れません。
本機をご利用のときは、部屋を明るくしてください。

本機で撮影した映像がぼやけている

- ・本機に近付きすぎているのかも知れません。
本機から 60cm 以上離れてお使いください。
それより近い距離では、映像がぼやける可能性があります。

相手先から送られてきた映像が止まっているように見える

- ・インターネットの接続環境により、本機のご利用に適した通信速度が得られない場合があります。

接続環境を改善するか、または本機をご利用になる時間帯を変えて試してください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () —

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

まずUSBケーブルを抜き、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 ビエラ コミュニケーション カメラ

●品番 TY-CC20W

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **8年**

当社は、このビエラ コミュニケーション カメラの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後8年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は………

パナソニック VIERA(ビエラ)ご相談窓口

電話

365日 受付9時～20時

フリー
ダイヤル



0120-878-981

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

目次

●修理に関するご相談は………

パナソニック 修理ご相談窓口

電話

フリー
ダイヤル



0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

保証とアフターサービス (つづき)

(よくお読みください)

■ 各地域の修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区

札幌	☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7
旭川	☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
帯広	☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
函館	☎(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)

首都圏地区

栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
埼玉	☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
東京	☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17

山梨	☎(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
神奈川	☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14

東北地区

青森	☎(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
福島	☎(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15

中部地区

石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
静岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
愛知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶯4丁目42
三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421

近畿地区

滋賀	☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
京都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
大阪	☎(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4

中国地区

鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
米子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1

四国地区

香川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1

九州地区

福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸 字上深町3044
長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
熊本	☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
鹿児島	☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
大島	☎(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2

沖縄地区

沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
----	----------------	---------------

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2012

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. 転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障及び損傷
 - (ニ) 車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外（業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
 - (ヘ) 本書のご添付がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げの品名、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書き替えられた場合
 - (チ) 持込修理の対象商品と直接修理を依頼した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
 - (ご相談窓口一覧表を同梱の場合)お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

ビエラ コミュニケーション カメラ 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	TY-CC20W		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 お名前 電 話 () —		
※ 販売店	住所・販売店名 電 話 () —		

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 TEL(06) 6908-1551

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

キリトリ線